


## Настройка STB Redbox Mini


# Redbox Mini

## Краткое руководство пользователя



1. Аудио разъём (SPDIF)
2. Разъём RJ45 (Ethernet)
3. Разъём HDMI
- 4, 6. Разъёмы USB
5. Разъём для подключения к сети питания
6. Слот MicroSD


## Подключение



1. Подключить Ethernet кабель
2. Подключить HDMI кабель
3. Подключить блок питания
4. Нажать кнопку включения


---

## Аксессуары




1. Адаптер питания
2. HDMI кабель
3. Пульт ДУ

Все настройки осуществляются через стандартный раздел OS Android - «Настройки».




- Настройка сети.

По-умолчанию активны беспроводной и Ethernet адаптеры. Беспроводную сеть можно отключить и убедиться, что Ethernet адаптер получил ip адреса:




**Внимание!** Настоятельно рекомендуем использовать проводное соединение. При использовании Wi-Fi возможны **проблемы** с отображением трансляций и в большинстве случаев поток будет доставляться некорректно.


- **Настройка экрана.**



Настраиваем разрешение в зависимости от телевизора (подробности можно узнать в техническом описании на сайте производителя):



В случае, если вокруг изображения видна черная рамка, нужно увеличить «размер изображения» соответствующим пунктом:



Далее можно запускать приложение Атлант телеком. При первом запуске потребуется ввести логин и пароль. Чтобы узнать эти данные, необходимо в личном кабинете по адресу <https://issa.telecom.by/> в списке услуг найти услугу «Дополнительная лицензия MW», нажать кнопку статистика:


TV+		Предактивна	2014-07-31	<a href="#">Статистика управление</a>
Пакет IPTV "Расширенный"		Предактивна	2014-07-31	<a href="#">Статистика управление</a>
Подключение к порту Ethernet		Предактивна	2014-07-31	<a href="#">Статистика управление</a>
Дополнительная лицензия MW (первая)		Активна	2015-05-29	<a href="#">Статистика управление</a>

В открывшемся окне отобразится «Логин для ТВ-приставки/PC-клиента». Это и есть логин для авторизации на портале IPTV. Пароль по-умолчанию совпадает с номером лицевого счёта:


## Статистика

Название тарифного плана	Дополнительная лицензия MW (первая)
Логин для ТВ-приставки/PC-клиента	
Дата начала услуги	30.04.2015
Дата окончания услуги	29.05.2015
Состояние услуги	Активна
Сумма на субсчете услуги	0

После авторизации вы получите полноценный доступ к сервису.



Чтобы портал IPTV загружался при запуске устройства и при нажатии на клавишу Home, необходимо перейти в настройки Android – Рабочий стол и установить точку на «Атлант Телеком»:



Соответственно попасть сюда же можно будет только через раздел настроек портала:

